

AVERTISMENT! Nu este potrivit pentru copiii cu vârsta sub 36 de luni din cauza pieselor mici și a bilelor mici, care ar putea fi înghițite sau inhalate de copiii mici. Pericol de sufocare! A se asambla de către un adult. Copiii trebuie să se joace numai sub supravegherea unui adult. Vă rugăm să rețineți aceste informații. Utilizarea corectă a acestui joc de masă poate evita deteriorarea sau rănirea!

Felicitări pentru achiziționarea noului dumneavoastră joc de masă "CARROMCO"!

Sperăm că veți avea multe ore de distracție cu familia și prietenii cu acest produs. Vă rugăm să vă asigurați că păstrați manualul de instrucțiuni pentru referințe viitoare! Vă rugăm să rețineți, de asemenea, numărul de model (așa cum este detaliat pe prima pagină a acestui manual și, de asemenea, localizat pe panoul de coduri de bare de pe eticheta color de pe șortul frontal al ambalajului de carton), deoarece aceste informații sunt necesare în cazul în care trebuie să ne contactați pentru orice întrebări legate de produs.

Înainte de asamblarea acestui joc de masă, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și să vă familiarizați cu toate componentele produsului, etapele de asamblare și instrucțiunile. Vă recomandăm să asamblați acest joc de masă cu doi adulți, deoarece asamblarea va fi mult mai ușoară datorită dimensiunii produsului. Vă rugăm să consultați identificatorul de piese de pe paginile următoare și să vă asigurați că toate piesele jocului de masă sunt incluse.

ATENȚIE - Dacă vă lipsește o piesă sau dacă aveți întrebări, vă rugăm să nu returnați masa la magazin, ci să sunați sau să contactați Centrul de servicii pentru clienți (+49 (0) 1805 25 63 63, service@carromco.com) și ne vom strădui să vă ajutăm cu orice întrebări pe care le aveți.

UNELTE NECESARE PENTRU ASAMBLARE

- 1 x șurubelniță Philips
- 1 x instrument în formă de L (inclus)

APLICAȚIA EVOLUTION-XT



PREGĂTIRI

1. Activați funcția Bluetooth și serviciul de localizare de pe telefonul inteligent sau tableta dumneavoastră.
2. Descărcați aplicația "Evolution-XT" din Google Play sau Apple App Store.
3. Deschideți compartimentul pentru baterii al modulului BT de pe partea laterală a mesei.
Introduceți 3x baterii AA cu polaritatea corectă și închideți din nou compartimentul pentru baterii.
4. Utilizați comutatorul ON/OFF pentru a activa modulul BT. LED-ul indicator devine roșu dacă este alimentat.
5. Porniți aplicația de pe smartphone-ul sau tableta dvs.; se conectează automat, fără a fi necesară asocierea manuală.
6. Indicatorul de stare de pe bara de sus a ecranului se schimbă de la "...pairing" la "Connected". LED-ul indicator devine verde dacă este stabilită conexiunea BT.

O descriere detaliată a diverselor moduri și opțiuni de joc se găsește în interiorul aplicației la secțiunea INSTRUȚIUNI / CONFIGURARE JOC.

REZOLVAREA PROBLEMELOR**1. NICI O CONEXIUNE**

Dacă starea de conectare nu se schimbă de la "...împerechere" la "Conectat" după mai mult de 20 de secunde de la pornirea aplicației, parcurgeți pas cu pas fiecare dintre punctele de mai jos:

- Consultați din nou **PREGĂTIRI** și asigurați-vă că ați urmat toți pașii de la 1-6.
- Verificați dacă bateriile sunt instalate corect și dacă mai au putere.
- Opriți și porniți din nou modulul BT
- Dezactivați și activați din nou funcția Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Dezactivați și activați din nou serviciul de localizare al dispozitivului dvs.
- Ieșiți și închideți complet aplicația și porniți-o din nou.
- Verificați dacă există o actualizare a aplicației disponibilă în Google Play sau Apple App Store. Dacă da, descărcați actualizarea și reporniți aplicația.
- Toate celelalte dispozitive cu Bluetooth din apropiere, de exemplu, difuzorul Bluetooth, sunt oprite?
- Distanța dintre Table și dispozitivul dvs. este mai mică de 6 metri și este liberă din punct de vedere fizic?
- Este zona liberă de surse potențiale de perturbații, de exemplu, dispozitive care emit frecvențe radio, cum ar fi microundele etc.?

2. GOLURI NEÎNREGISTRATE

Dacă aplicația afișează starea CONECTAT, dar golurile marcate de una sau ambele părți nu sunt înregistrate, verificați următoarele:

- Verificați dacă cablurile de sub masă sunt conectate corect. Împingeți ușor înăuntru toți conectorii pentru a vă asigura că sunt bine conectate.
- Sensorii obiectivului sunt foarte sensibili. Asigurați-vă că nu există murdărie sau particule străine pe senzor care ar putea obstrucționa semnalul.
- Asigurați-vă că ambii senzori sunt exact paraleli cu linia de poartă și că se află unul în fața celuilalt. Dacă un senzor s-a dislocat, deplasați ușor senzorul înapoi în poziția corectă.

Dacă niciuna dintre măsurile de mai sus nu poate repune senzorii în funcțiune, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți Carromco (a se vedea mai jos) pentru ajutor suplimentar.

3. INTERFERENȚE ELECTRICE SAU ELECTROMAGNETICE

În cazul în care există o interferență electromagnetică, componentele electronice ale mesei pot avea un comportament neregulat sau nu mai funcționează. (De exemplu: o furtună puternică, o supratensiune a liniei electrice, o pană de curent sau o apropiere prea mare de un motor electric sau de un cuptor cu microunde). Pentru a restabili funcționarea normală a jocului, scoateți adaptorul de alimentare din priza electrică și din masă timp de 2 secunde.

ÎNTREȚINEREA MESEI:

- **MASĂ:** Păstrați masa acoperită. Dacă există praf pe terenul de joc sau pe șorțuri, folosiți un aspirator sau ștergeți cu o cârpă curată și moale pentru a-l îndepărta. Nu vă așezați pe masă și nu utilizați masa în exterior.
- **CĂRȚI:** Asigurați-vă că șuruburile și șuruburile de pe jucători sunt strânse. Din când în când, ștergeți tijele cu o cârpă curată și moale. Nu ridicați niciodată masa de tije. Nu rotiți tijele prea agresiv, deoarece acest lucru poate provoca daune. Recomandăm utilizarea de silicon 100 % pentru lubrifierea bușelor, din exteriorul jocului, pentru a nu se scurge pe terenul de joc.

- **PICIOARE:** Verificați dacă șuruburile picioarelor sunt strânse. Când mutați masa, ridicați-o de pe picioare și așezați-o drept pe picioare, nu trageți masa (și nu o ridicați de tijă).

REGULI DE JOC

CÂȘTIGAREA JOCULUI

- Pot concura fie 2 jucători, fie 4 jucători (2 jucători în fiecare echipă).
- Pentru a determina cine va începe jocul, aruncați o monedă. Câștigătorul "aruncării monedei" va începe jocul prin aruncarea mingii în mijlocul terenului de joc.
- Primul jucător care atinge scorul stabilit câștigă!

REGULI DE JOC

- Trecerea și punctajul se realizează prin împingerea/tragerea tijelor și prin rostogolirea mânerelor.
- Învărtirea jucătorului Rods poate fi legală sau ilegală (acest lucru depinde de alegerea/înțelegerea jucătorilor înainte de începerea jocului).
- Dacă jucați în echipe, jucătorii nu pot schimba pozițiile după ce mingea este servită.
- În meciuri, echipele schimbă tabăra după fiecare joc.
- Nu este legal ca masa să fie zdruncinată sau răsturnată intenționat.
- Nu este permisă atingerea terenului de joc în timpul jocului, cu excepția recuperării unei mingi moarte.

BILA MOARTĂ

- O minge oprită sau prinsă între doi jucători adversari trebuie recuperată, iar mingea este repusă în joc prin una dintre cupele de intrare a mingii.
- În cazul în care mingea se oprește între jucătorii aceleiași echipe, mingea trebuie repusă în joc jucând-o în cel mai apropiat colț al terenului de joc și dându-i drumul.

IEȘIRE DIN JOC

- O minge care părăsește suprafața de joc în timpul jocului (altfel decât prin porți), mingea este readusă în joc prin una dintre cupele de intrare a mingii.

ELIMINAREA DEȘEURILOR: Eliminați masa prin intermediul unei agenții de reciclare private sau de stat. Vă rugăm să țineți cont de directivele oficiale actualizate. Vă rugăm să contactați agenția de reciclare în caz de îndoială.

AVERTISMENT!

Nu trebuie amestecate diferite tipuri de baterii sau baterii noi și vechi! Bateriile nereîncărcabile nu trebuie să fie reîncărcate.

Bateriile reîncărcabile trebuie să fie scoase din dispozitiv înainte de a fi încărcate. Se vor utiliza numai baterii de același tip sau de tip echivalent cu cel recomandat.

Bateriile epuizate trebuie să fie scoase din joc. Bateriile trebuie să fie introduse cu polaritatea corectă.

Terminalele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate.

Evitați ca dispozitivul să fie supus unor condiții meteorologice sau temperaturi extreme. Evitați ca dispozitivul să fie supus la lichide sau la umiditate excesivă.

Curățați dispozitivul numai cu o cârpă umedă și/sau un detergent ușor.

Vă rugăm să deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de curățare

Examinați în mod regulat încărcătorul de baterii pentru a vedea dacă cablul, ștecherul, carcasa și alte părți sunt deteriorate. În cazul unor astfel de deteriorări, nu folosiți dispozitivul până la repararea acestora.

RECICLARE

Semnul "coș de gunoi barat" înseamnă că acest produs și bateriile sale nu pot fi aruncate la gunoiul menajer. Acestea trebuie tratate separat. După ce ați terminat cu ele, depuneți-le la un punct de colectare autorizat pentru a fi reciclate. Acest gest va proteja mediul și sănătatea dumneavoastră!

Producător / Importator:

S-Sport International Kft.

HU-7030 Paks, Tolnai út 2. Ungaria

www.s-sport.ro

Vă rugăm să păstrați pentru referințe viitoare
FABRICAT ÎN CHINA

