



## REGULI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Citiți, înțelegeți și urmați cu atenție toate  
instrucțiunile înainte de a instala și  
utiliza produsul.

# Scară detașabilă cu grade

Manual de utilizare:  
Pentru modelul de 42 inch (107 cm)



Doar în scop ilustrativ.

Nu uitați să verificați aceste alte produse Intex de calitate superioară: piscine, accesorii pentru piscine, piscine gonflabile și jucării pentru casă, paturi gonflabile și bărci sunt disponibile la dealeri cu discernământ sau vizitați site-ul nostru. Având



©2015 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.  
- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten/Minden jog fenntartva! Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China/Printed in China.

®™ Mărci comerciale utilizate în unele țări ale lumii sub licență de la/®™ Marques utilizate în anumite țări sub licență de/ Marcas înregistrate utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen utilized in unele țări ale lumii sub licență de/®™ Mărci comerciale utilizate în unele țări ale lumii sub licență de/®™ În unele țări ale lumii sub licență de la/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 - Distribuut în Uniunea Europeană de către/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Forgalmaz ó az Európai Unió: Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 BB Roosendaal - Târlă de Jos.

CONTACT

## CUPRINS

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Avertismente .....                | 3        |
| Piese de schimb .....             | 4        |
| Instrucțiuni de configurare ..... | 5        |
| Depozitare pe termen lung .....   | 8        |
| Siguranța generală în apă .....   | 8        |
| <b>Garanție limitată .....</b>    | <b>9</b> |

PĂSTRAȚI CUTIA PENTRU DEPOZITARE ȘI INSTRUCȚIUNILE PENTRU  
REASAMBLARE

## REGULI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ




- Copiii și persoanele cu dizabilități îl pot utiliza numai sub supraveghere.
- Pentru a evita căderile și/sau rănilor grave, ajutați întotdeauna copiii să folosească scara.
- Nu săriți sau nu vă aruncați niciodată de pe scară în apă.
- Așezați scara pe o suprafață orizontală, stabilă.
- Pe scară este permisă doar o singură persoană în același timp.
- Capacitate maximă de încărcare: 136 kg (300 lbs) Îndeplinește specificațiile **EN16582 privind** capacitatea de încărcare.
- Scara trebuie să fie întotdeauna orientată spre intrarea/ieșirea din piscină.
- Atunci când nu se află nimeni în piscină, îndepărtați și fixați scara.
- Nu înotați sub, în spatele sau peste scară.
- Verificați în mod regulat toate piulițele și șuruburile pentru a vă asigura că scara rămâne stabilă în permanență.
- Atunci când înotați noaptea, folosiți iluminarea artificială pentru a ilumina toate semnele de siguranță, scările, fundul piscinei și aleile.
- Produsul poate fi asamblat și dezasamblat numai de către adulți.
- Această scară este proiectată și fabricată pentru anumite înălțimi ale pereților și/sau funduri de piscină. Nu o utilizați pentru alte piscine.
- **Nerespectarea instrucțiunilor și avertismentelor privind întreținerea poate avea ca rezultat efecte dăunătoare asupra sănătății sau vătămări, în special pentru copii.**
- Scara trebuie utilizată numai în scopurile descrise în acest manual.

**NERESPECTAREA ACESTOR AVERTISMENTE POATE AVEA CA  
REZULTAT FRACTURI DE OASE, PRINDERE ÎN CAPCANĂ, PARALIZIE,  
ÎNEC SAU ALTE RĂNI GRAVE.**

Aceste avertismente, instrucțiuni și reguli de siguranță care însoțesc produsul se referă la anumite riscuri generale asociate cu ambarcațiunile de agrement și nu acoperă toate riscurile și pericolele. Vă rugăm să folosiți bunul simț și bunul simț în activitățile dvs. nautice

## IMPORT

**ESTE FOARTE IMPORTANT SĂ ARANJAȚI CORECT PIESELE ȘI SĂ STABILIȚI CE PIESE  
TREBUIE CONECTATE ȘI CUM TREBUIE CONECTATE ÎNAINTE DE A ÎNCEPE ASAMBLAREA.  
DEȘI UNELE PIESE POT PĂREA SIMILARE, ELE NU SUNT ÎNTOTDEAUNA INTERSCHIMBABILE.  
CONSULTAȚI LISTA DE PIESE.**



**NOTĂ:** Desenul are doar rol de ilustrare. Produsul real poate fi diferit. Nu este la scară.


| HIV. SZ. | APLICAȚIE                                        | MEDIU | POTALK. P. |
|----------|--------------------------------------------------|-------|------------|
| 1        | ȘINĂ SUPERIOARĂ ÎN FORMĂ DE U                    | 2     | 12168      |
| 2        | BRETEA SUPERIOARĂ (CAPSĂ INCLUSĂ)                | 1     | 12170      |
| 3        | CONTRAFORT SUPERIOR CU SISTEM DE FIXARE (CAPSĂ.) | 1     | 12169      |
| 4        | KAPOCS                                           | 2     | 12179      |
| 5        | ZĂVOR (+1 REZERVĂ)                               | 3     | 12268      |
| 6        | O PAGINĂ (SEMNU "A1")                            | 1     | 12175      |
| 7        | O PAGINĂ (SEMNU "B1")                            | 1     | 12176      |
| 8        | SCĂRI DE SCARĂ (+2 SCĂRI DE REZERVĂ)             | 26    | 10913      |
| 9        | SURSE                                            | 6     | 10914      |
| 10       | PAGINA B (SEMNU "A2")                            | 1     | 12177A     |
| 11       | cu pagina B (mesajul "b2")                       | 1     | 12177B     |
| 12       | PAGINA C (SEMNU "C")                             | 2     | 12171      |
| 13       | ZĂVOR (+1 REZERVĂ)                               | 5     | 10227      |
| 14       | ZĂVOR (+1 REZERVĂ)                               | 5     | 10810      |
| 15       | FUNDAȚIE DE SPRIJIN                              | 1     | 12178      |

Această scară este proiectată și fabricată pentru înălțimea peretelui piscinei Intex:

| Număr de piesă | Înălțimea peretelui piscinei |
|----------------|------------------------------|
| 28072          | 42 h. (107cm)                |

## PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

4. Pagina



## REGLAREA SCĂRII


Timpul estimat de asamblare este de 30-60 de minute (Vă rugăm să rețineți că timpul de asamblare este doar o valoare aproximativă și poate varia în funcție de experiența de asamblare).

**UNELTE NECESARE:** O (1) șurubelniță Philips O (1) pereche de clești și o cheie mică  
**IMPORTANT:** Nu strângeți complet zăvoarele până la operațiunea de asamblare finală.

### 1. ASAMBLAREA BARRELOR LATERALE (a se vedea figurile 1.1 - 1.2):



Fitingurile pentru treptele scării sunt montate din fabrică pe picioarele scării de piscină. Glisați suportul scării (9) pe suportul de montare astfel încât săgeata de pe spatele suportului să fie îndreptată spre partea superioară a suportului scării. Verificați dacă șinele scării sunt la același nivel cu suportul de montare. În caz contrar, șinele scării vor fi cu susul în jos.

**IMPORTANT:** Înainte de a instala treptele scării, asigurați-vă că picioarele în formă de J sunt orientate spre exterior.



Împingeți știfturile de fixare a suportului de scară (8) în găuri, fixând suportul de scară pe suportul de montare.


### 2. MONTAJUL BARRELOR LATERALE B (a se vedea figurile 2.1 - 2.2):



**IMPORTANT:** Împingeți știfturile de fixare a suportului de scară (8) în găuri, fixând suportul de scară pe suportul de montare. Verificați dacă toate diblurile sunt bine fixate.



## CONFIGURAREA SPAȚIULUI

### 3. ASAMBLAREA BARRELOR LATERALE C (a se vedea figura 3):




### 4. AȘEZAREA COARNULUI DE TOP DIN U (a se vedea figurile 4.1 - 4.2): IMPORTANT:

Asigurați-vă că "suportul de sus cu sistem de ancorare" (3) este orientat spre exterior (atunci când sunteți cu fața spre ansamblul piciorului C, acesta este orientat spre partea dreaptă).



### 5. LOCALIZAREA NIVELURILOR A ȘI B (a se vedea figura 5):




**IMPORTANT:** Verificați dacă toate pecekek-urile sunt bine montate.

## CONFIGURAREA SPAȚIULUI

**6. ÎNTREȚINERE:** Verificați în mod regulat toate piulițele, șuruburile, fittingurile de susținere a scării și știfturile de susținere a scării pentru a vă asigura că toate componentele sunt așezate corect și că scara este stabilă.


**7. ÎNAINTE DE UTILIZAREA SPAȚIULUI (a se vedea figura 6):**

Odată ce toate piesele sunt la locul lor, verificați dacă toate zăvoarele/șuruburile sunt complet strânse și apăsați în jos pe fiecare treaptă a scării pentru a vă asigura că sunt complet fixate. **IMPORTANT:** Partea cu treaptă detașabilă a scării trebuie să fie în afara piscinei.



6


**8. DUPĂ UTILIZAREA SPAȚIULUI (a se vedea figura 7):**



7

**9. Scoateți treptele scării din poziția fixă (a se vedea figura 8):**

- Cu mâna dreaptă, trageți spre dvs. dispozitivul de siguranță și țineți-l, în timp ce cu mâna stângă împingeți în jos butoanele albe proeminente și ridicați simultan acest picior din locaș, lăsând libere butoanele albe proeminente inferioare.
- Sprijiniți piciorul pe suportul superior (având grijă să nu-l lăsați să cadă înapoi în locaș) și ridicați rapid "ansamblul scăriță-picior detașabil" din poziția fixă.
- Pentru a reconecta treptele detașabile ale scării, consultați pasul 5.



8



## IERNARE / DEPOZITARE PE TERMEN LUNG

1. Îndepărtați "treptele detașabile ale scării", așa cum este descris în capitolul "După utilizarea scării", a se vedea **figura 7**.
2. Scoateți scara din piscină și verificați dacă picioarele detașabile ale scării sunt complet uscate înainte de depozitarea pe termen lung.
3. Duceți scara și toate componentele sale în interior și depozitați-o într-o zonă sigură și uscată, de preferință între 0° C (32° F) și 40° C (104° F).
4. Asigurați-vă că depozitați scara și toate componentele sale într-un loc sigur, departe de **accesul copiilor**.



### AVERTISMENT!

ATUNCI CÂND NU ESTE UTILIZATĂ, SCARA TREBUIE PĂSTRATĂ ÎNTR-O POZIȚIE SIGURĂ. SCOATEȚI PARTEA CARE CONȚINE TREPTELE DIN FAȚĂ ALE SCĂRII ATUNCI CÂND PISCINA NU ESTE UTILIZATĂ SAU CÂND NU SE AFLĂ NIMENI ÎN EA. DEPOZITAȚI PARTEA CARE CONȚINE TREPTELE DETAȘABILE ALE SCĂRII ÎNTR-UN LOC SIGUR, LA ADĂPOSTUL COPIILOR. BLOCAȚI CAPSELE LA LOC.

## SIGURANȚĂ GENERALĂ ÎN APĂ

Recreerea în apă este atât distractivă, cât și terapeutică. Cu toate acestea, există un risc inerent de rănire sau de deces. Pentru a reduce riscul de rănire, citiți și respectați toate avertismentele și instrucțiunile de pe ambalajul produsului și din prospectul care însoțește produsul. Rețineți, totuși, că avertismentele, instrucțiunile și instrucțiunile de siguranță care însoțesc produsul se referă la anumite riscuri generale asociate activităților recreative în apă și nu acoperă toate riscurile și pericolele.

Ca măsură de siguranță suplimentară, familiarizați-vă cu orientările generale și cu cele emise de organizațiile de siguranță în apă recunoscute la nivel național:

- Utilizați piscina sub supraveghere permanentă. Un adult competent trebuie să fie desemnat ca "salvamar" sau însoțitor al piscinei, mai ales dacă în piscină sau în jurul acesteia se află copii.
- Învățați să înotați.
- Luați-vă timp pentru a învăța resuscitarea cardio-respiratorie și respirația artificială, precum și câteva noțiuni de prim ajutor.
- Persoana care supraveghează utilizatorii piscinei ar trebui să fie informată cu privire la pericolele potențiale asociate cu piscina și la utilizarea echipamentului de protecție, cum ar fi ușile închise, barierele etc.
- Informați utilizatorii piscinei, inclusiv copiii, despre ce trebuie să facă în caz de urgență.
- Acționați întotdeauna în conformitate cu bunul simț și cu discernământul atunci când vă aflați pe apă.
- Supravegheați întotdeauna utilizarea piscinei.

## GARANȚIE LIMITATĂ

Scara de piscină Intex este fabricată din materiale de cea mai bună calitate și cu cel mai înalt nivel de măiestrie. Înainte de a părăsi fabrica, toate produsele Intex sunt testate și se constată că nu prezintă defecte. Garanția limitată se aplică numai scărilor de piscină Intex.

Această garanție limitată nu înlocuiește drepturile și căile de atac prevăzute de lege, ci se adaugă la acestea. În măsura în care această garanție este în concordanță cu drepturile dumneavoastră legale, termenii acestei garanții vor prevala. De exemplu, legislația privind protecția consumatorilor din Uniunea Europeană vă oferă dreptul la o garanție legală în plus față de această garanție limitată: pentru informații despre legislația UE privind protecția consumatorilor, vizitați site-ul web al Centrului European al Consumatorilor la [http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact\\_en/htm](http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm).

Această garanție limitată se aplică numai cumpărătorului original și nu este transferabilă. Această garanție limitată este valabilă timp de 90 de zile de la data primei achiziții. Vă rugăm să păstrați chitanța originală pe care ați primit-o când ați cumpărat produsul, astfel încât să o puteți prezenta atunci când faceți o reclamație în cadrul acestei garanții, în caz contrar garanția va fi anulată.

Dacă descoperiți un defect de fabricație la scara de piscină Intex în perioada de garanție, vă rugăm să contactați centrul de service Intex, care este listat pe pagina separată "Servicii oficiale". Dacă returnați produsul de comun acord cu service-ul Intex, acesta îl va inspecta și va determina valabilitatea cererii de garanție. Dacă produsul este în garanție, acesta va fi reparat gratuit sau înlocuit cu un produs identic sau similar (la discreția Intex).

Nu aveți dreptul la nicio altă garanție în afară de această garanție și de drepturile prevăzute de legea din țara dumneavoastră. În măsura prevăzută în țara dvs., Intex nu va fi răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte către dvs. sau către o terță parte care rezultă din utilizarea scării de piscină Intex sau din actele Intex sau ale agenților sau angajaților săi (inclusiv fabricarea produsului). În cazul în care legile din țara dumneavoastră nu permit excluderea răspunderii pentru daunele accidentale sau indirecte, este posibil ca această limitare să nu vi se aplice.

Vă rugăm să rețineți că această garanție limitată nu se aplică în următoarele cazuri:

- În cazul în care scara de piscină Intex se defectează din cauza neglijenței, a utilizării sau aplicării greșite, a unui accident, a unei manipulări necorespunzătoare, a unei întrețineri sau depozitări necorespunzătoare.
- În cazul în care condițiile din afara domeniului de aplicare al Intex, inclusiv, dar fără a se limita la deteriorate de uzură normală, incendii, inundații, îngheț, ploaie sau alte condiții extreme de mediu;
- Piese și componente care nu sunt vândute de Intex; și/sau
- Modificarea, repararea sau dezasamblarea neautorizată a scării de piscină Intex de către oricine altcineva decât personalul de service Intex.

Costurile legate de scurgeri de apă din piscină, deversări de substanțe chimice sau daune cauzate de apă nu sunt acoperite de această garanție. De asemenea, această garanție nu se aplică în cazul unor daune materiale sau vătămări corporale.

Citiți cu atenție manualul de utilizare și urmați toate instrucțiunile pentru funcționarea și întreținerea corectă a scării de piscină Intex. Verificați întotdeauna produsul înainte de utilizare.

Nerespectarea instrucțiunilor va anula această garanție limitată.