

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste informații înainte de utilizare! Aparat numai pentru uz casnic !

IMPORTANT!

- Tensiunea de alimentare utilizată trebuie să fie aceeași cu cea indicată pe pompă, de exemplu 230 volți (AC-81252, AC-81162, AC-00332).
- Pentru modelul indicat, sursa de alimentare este o baterie AA LR6AM3 de 1,5 V sau o baterie reîncărcabilă Ni-MH AA de 1,2 V sau o baterie reîncărcabilă Ni-cd de 1,2 V (AC-00331).
- Această pompă este o versiune cu debit mare și presiune scăzută, concepută pentru umflarea și dezumflarea articolelor de chei, cum ar fi gălețile de cauciuc, covorașele de cauciuc etc. Nu este proiectată pentru utilizare continuă, utilizarea neîntreruptă timp de mai mult de 30 de minute poate duce la supraîncălzirea sau defectarea unității.
- Nu permiteți copiilor mici să se apropie de aparat.
- Nu blocați intrarea sau ieșirea de aer a aparatului, lăsați aerul să circule cât mai liber posibil.
- Pentru o bună eficiență și o umflare rapidă, utilizați întotdeauna adaptorul potrivit pentru supapa produsului.

AVERTISMENT

- Dacă utilizați aparatul de la rețeaua electrică și cablul acestuia este deteriorat, nu utilizați aparatul pentru a evita șocurile electrice, ci contactați un profesionist pentru a-l repara.
- Atunci când umflați produsele, aveți mare grijă să nu depășiți niciodată presiunea recomandată pentru produs, deoarece o supra-gonflare poate provoca răni grave dacă produsul se sparge.
- Nu lăsați niciodată pompa în funcțiune
- Nu utilizați pompa în condiții de umezeală, umezeală.
- Aveți grijă să nu introduceți particule solide mici, mai mari, în orificiul de

aspirație al pompei, deoarece acestea vor deteriora și distruge dispozitivul.

- Nu atingeți sau atingeți în niciun caz cioturile aparatului în funcțiune.

PROCESUL DE INFLAȚIE:

- Conectați aparatul la rețeaua electrică
- Conectați adaptorul de dimensiunea necesară și plasați-l pe supapa produsului care urmează să fie umflat. Porniți pompa.
- Supapa trebuie să fie bine permeabilă pentru a evita încălzirea.
- Pentru produse mai mari, cum ar fi bărci, covoare mai mari, pompa poate fi conectată direct, fără adaptor. Pentru produsele mai mici, cum ar fi mingile, poate fi justificată utilizarea unui adaptor de reducere.

PROCEDURA DE DRENARE:

- Deschideți supapa de golire a produsului care urmează să fie golit.
- Conectați furtunul de aspirație al pompei și porniți-o.
- Supapa trebuie să fie bine permeabilă pentru a evita încălzirea.
- Produsele mai mici, cu o supapă mică, pot avea un zăvor intern al supapei de reținere care poate fi deschis prin strângerea ușoară a supapei.
- Supapele unor produse sunt echipate cu un sistem de blocare filetat. Modul de deschidere și închidere a acestora este de obicei descris în descrierea produsului.