



## RO - Cilindru HA8ZNAÆTI UTA8KĞ8

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile. Aceste instrucțiuni de utilizare fac parte integrantă din produs și trebuie păstrate cu grijă împreună cu ambalajul pentru referințe ulterioare. În cazul în care aparatul este transmis unei terțe părți, acest manual de utilizare trebuie, de asemenea, să fie predat terței părți. cazul în care produsul este asamblat, utilizat sau reparat un copil, acesta trebuie să fie supravegheat de un părinte sau de un tutore. trebuie să aibă loc sub supravegherea. Utilizați acest produs numai în scopul pentru care a fost conceput! Produsul

NU pentru uz industrial!

role de aluminiu

Capacitate maximă de încărcare: 100 kg greutate corporală DIN EN

14619:2004 Dimensiuni role: 74x13.5x29.Scm ; 79x34.5x74cm

Dimensiuni role 14fj mm x 30 mm , ABEC 7

1 rolă, 1 ghidaj




### creștere economică globală atmutată

lépss




- w osszecsukoii roier.
- Prindeți coloana de direcție și trageți în sus butonul.
- Cu butonul în poziția sus, pliați coloana de direcție în poziție verticală.

2. Pas cu pas




- Deblocați clema de blocare rapidă a filtrului.
- Trageți ghidonul în sus până când bila se află în gaură.
- Închideți dispozitivul de blocare rapidă.

### 3. lépés



- Îndepărtați mânerele de pe ghidon.
- Introduceți mânerele în tija în formă de "T", astfel încât bila să-și poată ocupa locul în gaură.

### 1. Pas cu pas




- Îndepărtați mânerele de pe ghidon.
- Introduceți mânerele în tija în formă de "T", astfel încât glonțul să-și poată ocupa locul în alezaj.
- Închideți Țe încuietora rapidă,

### 2. Pas cu pas



- Eliberați presiunea trăgând ușor de coloana cuștii.
- Țineți coloana de direcție și trageți în sus butonul
- Atunci când coloana de direcție începe să se prăbușească, eliberați butonul, care va readuce coloana de direcție în poziția orizontală.

### 3. lépés



- Împingeți glonțul prin gaura din mâner, împingând mânerul spre exterior.
- Pentru a pune mânerul deoparte, introduceți-l în suportul pentru mâner.

## Használati útmutató

Scuterul - ca majoritatea scuterelor - se conduce prin lovirea cu piciorul de la sol la intervale regulate. Frânarea se face prin apăsarea frânei de fricțiune a rolei de frână.

### Figyslmeztatác - scuterul cu valé kbzlekedec vaszníyas tahať

- Purtați întotdeauna o armură integrală atunci când mergeți cu skateboardul. Îmbrăcămintea de protecție completă constă în cotiere, cotiere, încheieturi și genunchiere și o cască de protecție. Purtați întotdeauna o placă de skateboarding cu talpă antiderapantă și asigurați-vă că talpa este plată.
- Începătorii și copiii sub vârsta de 8 trebuie să fie întotdeauna supravegheați atunci când folosesc produsul.
- Nu faceți nicio modificare la skateboardul dvs. care ar putea compromite grav siguranța. Verificați rolele, axele, cuplajele, șuruburile și piulițele înainte de fiecare ~~uraz~~ utilizare, dacă acestea sunt strânse corect. Efectul piulițelor cu autoblocare sau al fixării lacului poate fi redus după slăbirea și strângerea repetată a piulițelor.
- Verificările regulate, întreținerea și protecția pieselor sporesc siguranța și durata de viață a scuterului dumneavoastră. Vă rugăm să verificați periodic scuterul pentru posibile daune înainte de utilizare. Rulmenții și rulmenții sunt supuși uzurii în urma utilizării.

- Cele mai multe accidente se produc în primele 10 minute de la "start". În această etapă trebuie să fiți deosebit de vigilenți. Începătorii ar trebui să practice întotdeauna sub supraveghere.
- Cele mai grave leziuni sunt oasele rupte. Din acest motiv, skateboarderii ar trebui să exerseze răsturnările controlate (de preferință cu un roll down).
- Siguranța are întotdeauna prioritate față de viteză în rollerezhis. Acționați întotdeauna cu prudență la vale se deplasează la o viteză care vă permite cel mult să săriți fără să cădeți. Inițial, încercați doar pe drumuri cu o pantă ușoară. Alergarea pe un scuter sau săritura pe un scuter rulant este periculoasă. Învățarea mersului pe scuter ar trebui să se facă mai repede. Dacă vă pierdeți echilibrul, săriți la timp și nu așteptați până când sunteți gata să vă rostogoliți.
- Adaptați-vă întotdeauna viteza la viteza skateboard-ului. Fiți mereu atenți la ceilalți participanți la trafic și nu uitați că un skateboard nu este un vehicul în sensul regulilor de circulație.
- Nu utilizați scaunul cu roțile pe șosea sau pe trotuar. Utilizați skateboardul numai pe o suprafață adecvată, plană, curată și uscată, unde puteți învăța să îl folosiți fără a pune în pericol alte persoane. Nu mergeți cu skateboardul pe suprafețe umede sau denivelate. Asigurați-vă că există suficient spațiu în mediul înconjurător atunci când mergeți cu skateboardul. Nu permiteți niciodată skateboard-ului să se rostogolească fără să-l verificați și urmăriți întotdeauna pe unde mergeți pentru a evita să provocați alunecări de noroi pentru alții.
- Greutatea maximă a utilizatorului este de 100 kg. Scuterul poate fi folosit doar de o singură persoană la un moment dat. Nu mergeți cu skateboardul în amurg, pe ploaie sau în condiții meteo nefavorabile. Evitați scările și apele deschise. Frâna se poate încălzi în timpul utilizării prelungite, așa că nu o atingeți imediat după utilizare, ci lăsați-o să se răcească mai întâi.
- Scuterul pe care îl cumpărați îndeplinește standarde de înaltă calitate. Materialele au fost selectate cu atenție. Cu toate acestea, trebuie să subliniem faptul că uzura excesivă, deteriorarea sau deteriorarea produsului pot apărea ca urmare a utilizării și manipulării neprofesionale, pentru care nu putem garanta.

Curățați produsul în mod regulat. Înainte și după utilizare, verificați dacă produsul prezintă semne de deteriorare și uzură. Nu efectuați nicio modificare structurală. Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați numai piese de schimb originale. Dacă una dintre aceste piese este deteriorată sau dacă se formează colțuri sau muchii, produsul nu trebuie să mai fie utilizat. Depozitați întotdeauna produsul într-un loc sigur, protejat de intemperii, astfel încât să nu poată fi deteriorat și să nu poată fi rănite alte persoane.

Întreținerea regulată a aragazului contribuie la asigurarea siguranței aparatului. Verificați în mod regulat buna funcționare a tuturor componentelor. Organele de rulare și rulmenții sunt supuse uzurii în funcție de utilizare. Rolele pot fi furnizate ca accesorii și pot fi înlocuite în mod independent în cazul în care se uzează sau se deteriorează.

A

atunci când înlocuiți rola, asigurați-vă că știfturile sunt îndepărtate din vechea rolă și reinserate în noua rolă. Vă rugăm să fiți atenți dacă piulițele cu autoblocare sau alte accesorii cu autoblocare nu mai sunt bine fixate. Alte detalii sunt specifice produsului, inclusiv informații privind înlocuirea pieselor.

## Ártalmatlanítási útmutató:

Să se asigure că, la sfârșitul ciclului de producție, produsele sunt livrate la punctul de colectare sau de colectare disponibil.